



Drehrichtung:

Anlasser von vorne (vom Lagerschild – Ritzel gesehen)

Dreht der Freilauf vom Ritzel nach **rechts**. Dann ist es ein rechtsläufer!!

Dreht der Freilauf vom Ritzel nach **links**. Dann ist ein linksläufer!!

Drehrichtung wird immer von hinten gesehen.

Ausnahme: Bei dem Hersteller CAV sowie Anlasser ohne Freilauf (z.B. Motorradanlasser / Quadanlasser usw.) wird die Drehrichtung immer von vorne gesehen.