

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Einbau-/Wartungshinweise für Anlasser:

- Vor dem Wechsel des Anlassers muss das Massekabel der Batterie abgeklemmt werden.
- Zündanlassschalter auf einwandfreien Zustand prüfen.
- Batterie auf einwandfreien Zustand prüfen. Unter 1.28 Säuredichte, Batterie unbedingt aufladen.
- Zahnkranz der Schwungscheibe auf einwandfreien Zustand prüfen.
- Kupplungsstaub aus Kupplungsgehäuse entfernen (insbesondere bei Land- und Baumaschinen).
- Bei fremdgelagerten Anlassern (div. VW-Typen) immer Führungsbuchse im Kupplungsgehäuse wechseln und auf festen Sitz der Führungsbuchse achten.
- Beim Einbau des Anlassers auf festen Sitz der Befestigungsschrauben achten.
- Elektrische Kabelverbindungen auf einwandfreien Zustand prüfen (Plusseitig + Masseseitig).
- Anlasser muss gegen Schmutz, Staub und Nässe geschützt werden, insbesondere bei Land- und Baumaschinen muss eine regelmäßige Wartung/Reinigung erfolgen.

Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise sowie unsachgemäßer Behandlung wird keine Gewährleistung übernommen.