

## Einbau-/Wartungshinweise für Lichtmaschinen:

- Vor dem Wechsel der Lichtmaschine muss das Massekabel der Batterie abgeklemmt werden.
- Bei laufendem Motor keine Lichtmaschinen Leitungskabel lösen, sonst Diodenschäden.
- Batterie auf einwandfreien Zustand prüfen. Unter 1.28 Säuredichte, Batterie unbedingt aufladen.
- Bei veröltem Lichtmaschinen-Altteil, Motor abdichten.
- Beim Einbau der Lichtmaschine auf festen Sitz der Befestigungsschrauben achten.
- Elektrische Kabelverbindungen auf einwandfreien Zustand prüfen (Plusseitig + Masseseitig).
- Keilriemen spannen (Herstellerangaben beachten).
- Batterieschnellladung und Elektroschweißen ohne abgeklemmte Batterie sowie alle Kurzschlüsse, kann die Lichtmaschine zerstören.
- Lichtmaschine muss gegen Schmutz, Staub und Nässe geschützt werden, insbesondere bei Land- und Baumaschinen muss eine regelmäßige Wartung/Reinigung erfolgen.

**Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise sowie unsachgemäßer Behandlung wird keine Gewährleistung übernommen.**