

Klemmbezeichnung bei Magnetschaltern (Anlasser)

Klemme	Bezeichnung	Ersatz Bezeichnung
15	Zündschloss (geschaltetes Plus vom Zündstartscharter)	16A
30	Plusleitung direkt von der Batterie	30/51
30a	Eingangsklemme am Batterieumschalter von Batterie II Plus bei 12 Volt / 24 Volt Anlagen	
30f	Klemme 30 – Abschaltung bei schwacher Batterie	
31	Rückleitung direkt zur Batterie Minus (Fahrzeugmasse)	
31a	Klemme am Batterieumschalter von Batterie II Minus bei 12 Volt / 24 Volt Anlagen	
31b	Geschaltete Masse- / Minusklemme	
31c	Klemme am Batterieumschalter von Batterie I Minus bei 12 Volt / 24 Volt Anlagen	
45	Ausgangsklemme an getrenntem Magnetschalter und Eingangsklemme am Starter (Hauptstromanschluss)	30f / 30h
45a	Ausgangsklemme an getrenntem Magnetschalter und Einrückstrom Starter I bei Parallelbetrieb von zwei Startern und Eingangsklemme an Starter I und II	30h I
45b	Ausgangsklemme an getrenntem Magnetschalter und Einrückstrom Starter II bei Parallelbetrieb von zwei Startern (Eingangsklemme an Starter II = 45a)	30h II
48	Klemme am Starter und Anlasswiederholrelais zur Überwachung des Anlassvorgangs (Startwiederhol Sperre)	
50	Anlasserschalter / Ausgangsklemme am Anlassschalter. Eingangsklemme am Starter für	S

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

	Startsteuerung – auch Eingangsklemme am Batterieumschalter zu dessen Betätigung bei 12 Volt / 24 Volt Anlagen	
50a	Batterieumschalter (Fahrzeuge mit 12 Volt Spannung und 24 Volt Anlasser)	
50b	Ausgangsklemme am Starter und Eingangsklemme am Magnetschalter für Folgesteuerung bei Parallelbetrieb von zwei Startern	50
50c	Eingangsklemme an getrenntem Magnetschalter für Folgesteuerung des Einrückstromes in getrennten Magnetschalter für Starter I bei Parallelbetrieb von zwei Startern (Eingangsklemme am Starter I = 50)	50 II
50d	Eingangsklemme an getrenntem Magnetschalter für Folgesteuerung des Einrückstroms in getrennten Magnetschalter für Starter II bei Parallelbetrieb von zwei Startern mit Folgesteuerung (Eingangsklemme am Starter II = 50)	50k / 50b
50e	Eingangsklemme für Steuerung am Anlasssperrrelais	50a / 50b bei 12 Volt
50f	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlasssperrrelais	50
50g	Eingangsklemme für Steuerung am Anlasswiederholrelais	50a
50h	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlasswiederholrelais	50
86	Eingangsklemme am Relais (Wicklungsfang am Batterie Hauptschalter)	
R	Ist Remote – bestromt – mit Spannung belegt solange der Magnetschalter gebrückt ist, haben alle Delco Remy Anlasser zur Kontrolllampe oder Startanhebung	