

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Polung von Gleichstromlichtmaschinen

Sollte mal eine Gleichstromlichtmaschine nicht funktionieren, kann es daran liegen, dass Sie vorher noch gepolt werden muss!!

Dies wird wie folgt durchgeführt:

Die Gleichstromlichtmaschine wird normal angeschlossen und in Betrieb genommen. Dabei müssen Sie jetzt Strom von der Batterie B+ auf D+ geben.

Nun ist die Lichtmaschine neu gepolt und sollte nun funktionieren.

