

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Welche Wechselspannung liegt an der Klemme-W (Drehzahlmesser) an?

- Der W-Anschluss (Drehzahlmesser) ist direkt mit einer Wicklung der Ständerwicklung verbunden, so wird pro Rotordrehung ein sinusartiger Impuls erzeugt.
- z.B. 800 rpm dann 800 Hz...
  
- Die Amplitude kann man so nicht sagen, die muss je nach Lichtmaschine ausgemessen werden.