

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Weshalb kann die Ladekontrollleuchte bei Gleichstromlichtmaschinen flackern?

Zunächst einmal ist die Lichtmaschine / Gleichstromlichtmaschine – insbesondere der Regler / Gleichstromregler in Ordnung?

Die Ladekontrollleuchte kann bei Spannungsunterschieden zwischen Batterie + und D+, Klemme 61 an der Gleichstromlichtmaschine / Gleichstromregler flackern. Hier sollte die Spannung ermittelt werden – Mögliche Ursache: Kabelverbindung und Steckerverbindung in Ordnung?

Rutscht der Antriebsriemen mechanisch? Ist die Riemenscheibe an der Lichtmaschine / Gleichstromlichtmaschine in Ordnung?

Auch ein Grund für das Flackern kann auch „Kohlenfeuer“ sein (verschlissene Kohlen am Rotor (Anker).