

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach

Drehrichtung einer Gleichstromlichtmaschine Bosch der Bauart 0 101 209 ... / LJ/GEH... ändern!!

Um die Drehrichtung einer Gleichstromlichtmaschine zu ändern müssen Sie folgendes durchführen: (Das Feld umgekehrt anschließen)

Was vorher an DF angeschlossen war wird nun an D+ angeschlossen und umgekehrt.

Danach muss die Gleichstromlichtmaschine wieder neu magnetisiert werden. Dies wird realisiert indem man die Gleichstromlichtmaschine als Elektromotor betreibt!!

Dies wird wie folgt durchgeführt:

Feld auf Masse
Gehäuse auf Masse
D+ auf B+ der Batterie

Nun läuft die Lichtmaschine als Elektromotor und wird magnetisiert.

Nun sollte die Gleichstromlichtmaschine in die andere Richtung laufen!!